

# Buddycom Cube Mic+

## Buddycom\_Setup\_Guide v1.0.0



Produced by  SCIENCE ARTS

## 目次

1. このドキュメントについて .....	2
2. 製品情報 .....	3
2-1 各部名称 .....	3
2-2 スペック .....	3
2-3 LED 表示について .....	4
2-4 各ボタンの機能 .....	4
2-5 リセット方法 .....	4
3. Buddycom との連携 .....	5
3-1 Android の場合 .....	5
3-2 iOS の場合 .....	6
3-3 ボタンの設定 .....	7
3-4 電話応答 .....	8

## 1. このドキュメントについて

このドキュメントでは、製品マニュアルから抜粋・翻訳した Buddycom Cube Mic+本体の仕様や使い方に加えて、Buddycom アプリと連携して利用するための手順や注意事項について説明しています。

製品のマニュアルについては、以下をご参照ください。

[https://www.buddycom.net/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/BuddycomCubeMic+\\_QuickStartGuide.pdf](https://www.buddycom.net/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/BuddycomCubeMic+_QuickStartGuide.pdf)

## 2. 製品情報

### 2-1 各部名称



①双指向性接話型マイク

⑧USB-C 充電端子

②LED ランプ

⑨2.5mm イヤホン接続端子

③マルチボタン

⑩電源スイッチ

④PTT ボタン

⑪背面クリップ

⑤ファンクションボタン 1 (F1)

⑫シリアル番号

⑥ファンクションボタン 2 (F2)

⑦ファンクションボタン 3 (F3)

### 2-2 スペック

連続通話時間：15 時間

外部接続：2.5mm イヤホンジャック, USB-C 充電端子

充電時間：1.5 時間

適合規格：Bluetooth 5.0

防水 / 防塵：IPX3

通信距離：最大約 10m (\*使用環境により異なる)

重量：約 24 g(本体のみ)

対応プロファイル：HFP、HSP、GATT、A2DP

動作時環境温度：10~35°C

## 2-3 LED 表示について

マイクの状態	LED 表示	LED 色
電源 ON/OFF	3 回点滅	ON : 緑 /OFF : 赤
Bluetooth 未接続	9 秒周期で 2 回点滅	電池残量 60~100% : 緑 15~60% : 黄 15%未満 : 赤
Bluetooth 接続中	9 秒周期で 2 回点滅	
電話の着信中	点滅	
ペアリングモード	点滅	赤 ⇄ 青
充電時	点灯	残量 85% 以上 : 緑 残量 85% 未満 : 赤
初期化	2 回点滅	黄
充電の完了時	消灯	-

5V を超える充電器を使用しないでください。

廉価製品の場合は、5V の充電器でも 5V を超える電圧が出力されることがありますので、ご注意ください。

## 2-4 各ボタンの機能

ボタン名称	動作
マルチボタン	電話の受信・終話 ペアリングモード (7 秒長押し) 通話拒否 (1 秒長押し)
PTT ボタン	ボタン押下中通話 ON (※Buddycom 連携時のみ)
F1、F2、F3	Buddycom アプリ内で機能割り当て可能 (※Buddycom 連携時のみ)
F1、F2、F3 同時長押し	電源を OFF し、充電状態で、5 秒間同時長押しすると 工場出荷状態にリセット

## 2-5 リセット方法

連携できない、ボタンが反応しないなど、正しく動作をしない場合は、リセットをお試しください。

- 1) Buddycom Cube Mic+の電源を OFF にします。
- 2) Buddycom Cube Mic+を充電状態にします。
- 3) F1、F2、F3 ボタンを 5 秒間同時長押しします。
- 4) LED ランプが黄色く 2 回点滅すれば、リセット完了です。

### 3. Buddycom との連携

#### 3-1 Android の場合

※Android 版 Buddycom のバージョン 2.0.26 以上に対応しています。

##### ペアリング

1) Buddycom Cube Mic+の電源を ON にします。

マルチボタンを 7 秒間長押しすると LED ランプが赤/青に点滅して、ペアリングモードになります。

2) スマホの Bluetooth をオンにして、「SSW」または「SSWPPTT」から始まる Bluetooth デバイス名をタップしてください。



※Buddycom Cube Mic+のデバイス名は変更しないでください。

新しいデバイスと  
ペア設定

デバイス名  
Pixel 8a

使用可能なデバイス

 SSW AA-054

##### Buddycom の設定

Buddycom の設定は必要ありません。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



※イヤホンを接続してください(2.5mm イヤホン接続端子)

PTT ボタンの通話動作は Buddycom アプリの設定にて変更ができます。

連携方法は「ボタンの設定」をご確認ください。

### 3-2 iOS の場合

※iOS 版 Buddycom のバージョン 2.0.22 以上に対応しています。

#### ペアリング

- 1) Buddycom Cube Mic+ の電源を ON にします。

マルチボタンを 7 秒間長押しすると LED ランプが赤/青に点滅して、ペアリングモードになります。

- 2) スマホの Bluetooth をオンにして、「SSW」または「SSWPPT」から始まる Bluetooth デバイス名をタップしてください。



※Buddycom Cube Mic+ のデバイス名は変更しないでください。

#### Buddycom の設定

- 1) Buddycom の設定画面にて「デバイスの設定」を選択します。
- 2) 連携中のデバイスに「SSWPPT」が表示されます。

※表示されない場合は自動連携を選択してください。



PTT ボタンを押すと発話ができます。PTT ボタンを押している間、通話ができます。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



※イヤホンを接続してください(2.5mm イヤホン接続端子)

### 3-3 ボタンの設定

#### PTT ボタンの動作設定

PTT ボタンの通話動作は Buddycom アプリの設定にて変更ができます。

#### 通話動作

- ・ホールド(押しながら通話)
- ・トグル(押して通話開始/終了)

#### 変更方法

- 1) Buddycom アプリの設定画面の「トーク」をタップします。
- 2) トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作を選択します。

#### ボタン割り当て

Buddycom Cube Mic+には機能の割り当てが可能なボタンが PTT ボタンを含めて 4 つあり、それぞれのボタンに定型文送信などを割り当てることで Buddycom を一層便利に使うことができます。

ボタン割り当て機能について、詳しくは Buddycom ユーザーガイドをご覧ください。



### 3-4 電話応答

Buddycom Cube Mic+を使って電話に出る方法

外線電話がかかってきた場合はマルチボタンにて操作を行います。

外線電話が終了すると自動的に Buddycom に復帰します。



外線電話の操作	動作
外線電話着信に応答する場合	マルチボタンを短く1度押して応答
外線電話を終了する場合	マルチボタンを短く1度押して終了
外線電話を拒否する場合	マルチボタンを1秒間長押しして終了

スマートフォン本体で電話に出たとき(iPhone の場合)

スマートフォン本体で電話を通話、受話した場合は以下のいずれかの方法でスピーカーの出力先を Buddycom Cube Mic+に戻します。

①電話を切る直前にオーディオを押して SSW を選択してください。

②電話を終了した後に Buddycom の設定画面の「音声出力先」をタップして、出力先を SSW に切り替えてください。※Buddycom バージョン 2.0.25 以降にて対応しています。未対応のバージョンにてご利用の場合は、iOS のコントロールセンターから再生出力先をご変更ください。

①



②

